

Cargo bike tent

Alle onderdelen van de tent.

All Parts for the Tent:

Het bevestigingsmateriaal, Parts:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1 Blokje hout, | 1 Woodblock, |
| 2 Schroeven, | 2 Screws, |
| 2 Kunststof ringen, | 2 Plastic ring, |
| 2 Drukkers, | 2 Snap button, |
| 4 Korte schroeven, | 4 Short screws, |
| 2 Elastieken, | 2 Elastic strap, |
| 2 Rubbers, | 2 Rubber hose, |

De plaatsing van het blokje in het midden.

Position of the woodblock in the middle.

Vastschroeven van het blokje ca. 15 mm onder de rand.


Screw the woodblock on 15 mm from the edge.

Zet de tent in de bak.

Place the tent in the box.

Om de gebogen zeillat komt aan beide kanten een rubber, deze steunt op het bankje.

On each side of the bended fiber rail the rubber hose is added. This rail leans on the bench.





De voorste zeillat steunt op het blokje.
The front fiber rail leans on the woodblock.




Houdt de voorkant van de tent netjes om de bak.

Keep the front of the tent around the box.




Teken de drukknop aan de voorkant af.

Draw the position of the snap button on the front



Schroef de drukkers vast.

Screw the push brackets on the box.



Trek de tent om de achterkant van de bak.

Pull the tent straight on the rear.



Schroef de elastiekhouders op de bak.

Screw the strapholders on the box.